

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1

Válvula Antitransbordamento

Furos de fixação

Tubo de Descarga Inferior

Fixar tubo de descarga inferior já cortado conforme tanque instalado, na parte inferior da Válvula Antitransbordamento. Fixação com 3 parafusos phillips M5 x 12mm inox.

2

Pegador

Coifa

Montar Pegador na Coifa conforme altura desejada, de acordo com o tubo de carga superior.

3

Remover lacre e elástico do acionador de nível.

4

Chapa de Entrada do Tanque

Conj. Válv. Antitransbordamento

Montar conjunto da Válvula Antitransbordamento no tanque. Atenção com o acionador de nível para que não ocorra danos no momento da montagem.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS PARA INSTALAÇÃO

- A Válvula Antitransbordamento foi desenvolvida de acordo com a norma NBR-15005 para ser aplicada em tanques subterrâneos fabricados de acordo com as normas NBR 16161 e NBR 16713.

- Projetada para operar em descarga por gravidade, atua restringindo o fluxo em dois estágios. No primeiro restringe a 10% da vazão da Válvula Antitransbordamento e no segundo reduz a 5L/min, permitindo esgotar o combustível remanescente na mangueira de descarga.

- Ao final da instalação, instalar a placa de identificação referente ao produto, no interior da câmara de descarga de combustível, de forma que as marcações sejam visíveis para a inspeção.

- Recomenda-se utilizar abraçadeira para lacre em aço inox.

COLAR PLACA AQUI

VÁLVULA ANTITRANSBORDAMENTO	
ATENÇÃO! A CONEXÃO DE CARGA DES E TANQUE POSSUI UMA VÁLVULA ANTITRANSBORDAMENTO INSTALADA	
MODELO:	V.A.T. - SLIM
FABRICAÇÃO:	
N/S:	
MGN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	
R.: Otílio Dalçiqui, nº601	
Itajaí - SC CEP: 88311560	
Tel.: (47) 3241.1600	
CNPJ 10.687.109/0001-00	
 	

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- A Válvula Antitransbordamento não requer operação específica para seu funcionamento, por isso, siga corretamente os passos para instalação da válvula.

- Para manutenção, seguir o cronograma de acordo com o equipamento onde a mesma foi instalada, observando os anéis de vedação assim como os componentes da mesma. Verificar se a boia está com seu movimento livre para um correto funcionamento.

Rev.	Observação da revisão	Data	Resp.
02	Atualização de Layout e junção dos códigos 200985 e 201175	29/04/2025	Jurandir